

Příložný termostat TSC 300 a 545610

Návod k obsluze a instalaci

Vlastnosti

- Příložný termostat s viditelnou vnější stupnicí montovaný na povrch potrubí
- Jednoduché připevnění elastickou napínací páskou
- Jednoduchý provoz s pomocí velkého ručního číselníku
- Teplotní rozsah 20°C – 90°C
- Jednoduché elektrické připojení s pomocí dostatečně velkých kabelových svorek

Montáž

Příložte termostat na povrch potrubí pevně proti trubce topení a zajistěte ho přiloženou elastickou napínací páskou tak, aby termostat přímo dosedal na trubku. (Jakákoli izolace se musí odstranit na místě instalace před upevněním čidla). Nadbytečnou napínací pásku lze odstříhnout.

Elektrické připojení

Otevřete termostat tím, že odstraníte číselník a odšroubujete šroubek. Odstraňte víko pouzdra, dle obrázku 3 (fig.3) originálního návodu.

Čtyři kabelové svorky, které nyní můžete vidět, se připojí takto:

- Svorka 1 a 2 = otvírač

Termostat se otevře při rostoucí teplotě a uzavře v případě klesající teploty (např. funkce = „topení“).

- Svorka 1 a 3 = otvírač

Termostat se uzavře při rostoucí teplotě a otevře v případě klesající teploty (např. funkce = „chlazení“).

- Svorka uzemnění

Instalaci smí provádět pouze kvalifikovaná osoba, v souladu s platnou normou. Instalace se vždy provádí při vypnutém přívodu proudu.

Provoz

Termostat má otočný manuální číselník se stupnicí teploty. Otočením číselníkem nastavte požadovanou teplotu.

Provozní napětí: 230V AC 50Hz

Kontakt: 1x přepínací kontakt

Spínací proud: 16 (2,5) A

Teploty rozsah: 20-90°C

Teplota prostředí: 15-60°C

Krytí: IP30

Prodejce:

Podlahove-vytapeni.eu

Stará Červená Voda

mob.: 725 684 795

obchod@podlahove-vytapeni.eu

www.podlahove-vytapeni.eu